

IMOBILIZÉR CA-322 „Akcent“



Zajištění - vypněte klíček zapalování, zavřete dveře. Stiskněte libovolné tlačítko ovladače, immobilizér se zajistí - potvrzeno jedním bliknutím směrových světel. Zároveň se zamknou dveře (má-li vůz centrální zamykání).

Zajištění indikuje blikající kontrolka ve vozidle.

Pokud má vozidlo též elektrické ovládání oken, zajištění tlačítkem A (1) okna zavře (zajištění tlačítkem B (2) je ponechá beze změny).

Vypnutí - stiskněte libovolné tlačítko ovladače. Vypnutí je potvrzeno blinkry (2 bliknutí), odemknou se zámky. Po otevření dveří se zapne osvětlení kabiny (svítí do zapnutí klíčku, max. 1 minutu). Po zapnutí klíčku zapalování je vůz připraven k jízdě.

REARM* - pokud do 1 minuty od vypnutí **nenastoupíte**, immobilizér se automaticky znovu zajistí (včetně uzamčení dveří).

Nouzové vypnutí* - ztratíte-li ovladač, otevřete dveře, zapněte klíček zapalování a stiskněte tlačítko VALET.

AUTOIMO* - je-li klíček zapalování vypnut déle než 5 minut, immobilizér zablokuje motor (kontrolka přerušovaně svítí). Odblokovat lze stiskem libovolného tlačítka ovladače.

Dočasně lze automatickou immobilizaci vyřadit vypnutím klíčku zapalování při stisknutém VALET (vyřazeno až do následného použití dálkového ovladače).

Další ovladač - immobilizér lze ovládat až třemi ovladači. Signál ovladače je chráněn plovoucím kódem (mění se při každém použití). Nový či náhradní ovladač lze zís-

kat v autorizovaném servisu. Při zapnutí klíčku zapalování Vás kontrolka počtem bliknutí informuje, kolik ovladačů je pro Váš vůz k dispozici (zkontrolujte si po převzetí vozu ze servisu).

Imobilizér nereaguje na ovladač (po nelegálním pokusu otevřít vůz nebo výjimečně po výměně baterie v ovladači). Imobilizér nouzově odstave, zapněte klíček zapalování a stiskněte libovolné tlačítko dálkového ovladače. Provede se speciální kontrola, dále imobilizér pracuje normálně (jinak kontaktovat servis).

Výměna baterie - při postupném poklesu dosahu ovladače vyměňte jeho baterii (po odšroubování krytu, pozor na polaritu). Baterie typ BAT 6 (nebo L1016). Životnost kvalitní baterie je cca 1 rok.

Údržba - doporučujeme minimálně jednou za rok předat vozidlo odbornému servisu k celkové kontrole imobilizéru. Pozornost je též třeba věnovat možné oxidaci dveřních spínačů nebo kontaktů víka kufru. Zásahy do systému svěřujte pouze autorizovanému servisu.

Upozornění: *Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou, nevhodnou nebo neúplnou montáží zařízení či neodborným zásahem do výrobku.*

* funkce je volitelná (servisním nastavením)

vyrábí **JABLOTRON s.r.o.**, Jablonec nad Nisou, ČR
tel.: 0483 559 999, <http://www.jablotron.cz> MDF524 03

