

# Obsluha pageru PG-2

v.1.1

**Zapnutí přijímače** do pohotovostního stavu se provádí přepnutím páčky vypínače do polohy ON. Připravenost je potvrzena bliknutím obou signálů a krátkým pípnutím.

**Zachycení poplachového signálu** je provázeno zvukovým a optickým signálem. Přijímač reaguje opakovaně 9 pípnutími a blikáním signálů CAR a ZONE (určují barvou svitu, který vysílač volá a jaký vstup byl aktivován). Příjem zprávy lze potvrdit stiskem vypínače (funguje zároveň jako tlačítko). Signalizace se potvrzením vypne a informace se uloží do paměti. Pokud není vypínač stisknut do 30-ti vteřin, uloží se informace automaticky.

**Zachycení signálu stisku tlačítka** vysílače je indikováno opakováním 3 pípnutí a blikáním signálů. Barva signálu CAR určuje který vysílač zprávu vyslal, barva signálu ZONE informuje které tlačítko bylo stisknuto (oranžová=č.1, zelená = č.2 a červená = obě tlačítka současně). Příjem zprávy lze potvrdit stiskem vypínače. Signalizace se potvrzením vypne a informace se uloží do paměti. Pokud není vypínač stisknut do 30-ti vteřin, uloží se informace automaticky.

**Upozornění na nově zaznamenaný signál** - pokud byl příjem uložen do paměti automaticky (nebyl potvrzen), je obsluha na příjem nového signálu upozorňována jedním krátkým pípnutím každých 60vteřin. Potvrzení příjmu (a vypnutí upozorňovacího signálu) se provede stiskem vypínače.

**Čtení informací z paměti** se provádí stiskem a držením vypínače na přijímači. Signálky zobrazují který vysílač volal a co jej aktivovalo. Pokud byl signál vyslán stiskem tlačítka, blikají obě signálky současně a potichu. Jestliže se jedná o poplachový signál, blikají signálky střídavě a přijímač pípá (pokud signálka ZONE střídavě mění barvu, znamená to, že během vysílání poplachové informace bylo aktivováno více vstupů přijímače).

Přijímač je schopen uložit do paměti až 6 událostí tak jak následovaly za sebou. Prvním stiskem vypínače se zobrazuje poslední uložená událost. Pokud vypínač uvolníte a během 1 vteřiny opět stisknete, zobrazíte předchozí událost. Dalším uvolněním a stisknutím se opět posunete o jednu událost hlouběji do historie. Pokud se po stisknutí vypínače ozve trojí pípnutí a signálky zůstanou zhasnuté, znamená to, že v paměti již není zaznamenána žádná další událost.

Kdykoliv vypínač uvolníte na déle než 3 vteřiny, můžete potom prohlížet obsah paměti opět od poslední uložené informace.

**Mazání paměti** zachycených informací se provádí vypnutím přijímače.

**Kontrola stavu baterií** je v pohotovostním stavu prováděna automaticky. Pokud se blíží vybití baterií, přijímač každých 5 minut dvakrát krátce pípe.

## Přiřazení poplachové informace signálkám

CAR (který vysílač)	ZONE		
	červená	zelená	oranž.
Červená			
zelená			
oranžová			

(vyplnit při instalaci)