


# JABLOTRON Mercury

[www.jablotron.com](http://www.jablotron.com)

MAPA DE PRODUCTO

## Parámetros del sistema JABLOTRON Mercury

hasta <b>4</b> particiones	hasta <b>32</b> usuarios	hasta <b>31</b> periféricos	hasta <b>2</b> salidas PG
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------



**JABLOTRON Mercury** ofrece una instalación más rápida y flexible. Los parámetros del sistema de seguridad están preestablecidos, por lo que toda la configuración se puede completar cómodamente en la aplicación MyCOMPANY.



C-ESMMAP24081



**JABLOTRON**

## PANELES DE CONTROL




JA-152KRY

JA-102KY  
JA-102KRY

## DISPOSITIVOS DE CONTROL

### TECLADOS Y MÓDULOS DE ACCESO




■ JA-115E  
□ JA-155E

■ JA-116E  
□ JA-156E

■ JA-113E  
□ JA-153E

### MANDOS




□ JA-152J  
MS II

□ JA-154J  
MS II

□ JA-159J

□ JA-158J

### DISPOSITIVOS DE AUTORIZACIÓN



JA-190J  
JA-193J


JA-192J  
JA-196J

JA-194J

JA-195J

## MÓDULOS

### SALIDA




□ JB-160N  
-PLUG

□ JB-162N  
-PLUG

□ JB-161N  
-PLUG

□ JB-163N  
-PLUG

### ENTRADA



■ JB-110N

□ JA-150N

■ JB-111N


□ JA-151N

■ JA-111H TRB

■ JA-118M

## DETECTORES


### DOBLE TECNOL. (PIR + MW)



■ JA-122PW  
□ JA-162PW

■ JA-120PW  
□ JA-180W

### COMBINADO (PIR + ROTURA DE CRISTAL)



■ JA-122PB  
□ JA-162PB

■ JA-120PB

□ JA-180PB

### MOVIMIENTO (PIR)




■ JA-112P  
□ JA-152P

■ JA-110P / PET  
□ JA-150P / PET

■ JA-115P  
□ JA-155P

### FOTO-VERIFICACIÓN



■ JA-122PC  
□ JA-162PC

■ JA-120PC  
□ JA-160PC

■ JA-120PC (90)  
□ JA-160PC (90)

### APERTURA




□ JA-151M

□ JA-150M

■ JA-112M


### INCENDIO



■ JA-110ST

■ JA-111ST-A  
□ JA-151ST /-A

### INUNDACIÓN



LD-81


### TEMPERATURA



■ JA-111TH  
□ JA-151TH

## SIRENAS

### INTERIOR




■ JA-110A / II  
□ JA-150A II

□ JA-152A

□ JA-154A

### EXTERIOR



■ JA-115A  
□ JA-165A

■ JA-111A-BASE-RB  
□ JA-163A-BASE-RB

JA-1x1A-C /-B  
JA-1x1A-C-ST /B

## DISPOSITIVOS DEL SISTEMA


### MÓDULO DE RADIO



■ JA-111R

## INSTALACIÓN


### DIVISORES DE BUS



JA-110Z  
JA-110Z-B

JA-110Z-C  
JA-110Z-D

## CÁMARAS IP



JI-113C

JI-120T

JI-114C

JI-114C-A

■ - Dispositivos BUS  
□ - Dispositivos INALÁMBRICOS