



## JA-116H ekspander 16 wejść BUS

Moduł ten umożliwia podłączenie do magistrali cyfrowej BUS 16 czujników zewnętrznych. Metoda podłączenia dla każdego z wejść może być ustawiona indywidualnie, jako EOL, 2×EOL, NO lub NC.

o [Declaration of conformity - JA-116H \(PDF 312,67 kB\)](#)



### Opis

Moduł powinien być zainstalowany w obudowie centrali alarmowej. Zajmuje 16 adresów w centrali alarmowej.

### Specyfikacja

<b>Zasilanie:</b>	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
<b>Pobór prądu w czuwaniu:</b>	5 mA
<b>Maksymalny pobór prądu podłączonych urządzeń:</b>	100mA
<b>Wymiary:</b>	102 × 66 × 20 mm
<b>Poziom ochrony:</b>	stopień 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Zgodny z EN 50131-1:</b>	II, stosowanie wewnątrz
<b>Temperatura pracy:</b>	-10 °C do +40 °C
<b>Zgodny z standardami:</b>	EN 50130-4, EN 55022