

## Bluetooth adaptér JA-80BT – prepojenie ústredne a PC cez Bluetooth

Systémy rady **JA-8X**, prípadne aj JA-6X sa dajú pripojiť s PC prostredníctvom **Bluetooth adaptéra JA-80BT**. V ústredni sa interface pripojí do konektora digitálnej zbernice pomocou priloženého kábla. V počítači musí byť nainštalovaný potrebný hardvér a softvér na Bluetooth komunikáciu. Prepojenie ústredne s PC umožní použitie programu **OLink** resp. **ComLink**, pomocou ktorého môžete čítať udalosti z pamäte, nastavovať a testovať systém, ovládať ho a veľa ďalších funkcií.

### Postup párovania adaptéra

1. Pripojte adaptér JA-80BT do konektora digitálnej zbernice na ústredni. Po pripojení sa zariadenie cca 15 sekúnd inicializuje, čo je signalizované rýchlym blikaním modrej LED signálky na JA-80BT.
2. Na počítači pomocou ovládacieho programu pre Bluetooth zadajte „Vyhľadávať BT zariadenia“. Ďalej postupujte podľa pokynov určených pre tento program.\*
3. Po nájdení periférie „JA-80BT“ kliknite na „Spárovanie“ a po výzve na zadanie kľúča (bezpečnostný kód pre spojenie) zadajte štvormiestne číslo uvedené na štítku JA-80BT (PIN).
4. Pri spárovaní si počítač vytvorí virtuálny COM port (napr. COM5) na prístup programu OLink resp. ComLink.
5. Program OLink (ComLink) začne po spustení prehľadávať všetky existujúce porty a ak sa nájde aktívny komunikačný COM od JA-80BT, spojí sa s ním. Spojenie je na JA-80BT signalizované trvalým svietením modrej LED signálky.
6. Po ukončení programu OLink (ComLink) alebo po prepnutí do Offline režimu sa komunikácia preruší a modrá signálka zhasne. Postup párovania sa môže odlišovať podľa použitých ovládačov na vašom PC.

### Poznámky:

Pri zmene počítača alebo použitého USB Bluetooth kľúča je potrebné na krátky čas (cca 1 min.) odpojiť interface JA-80BT od zbernice ústredne. Následne zopakujte kroky 1 až 3 z časti Postup párovania adaptéra.


### Technické parametre

Konektor	RJ-4
Napájanie	zo systémovej zbernice
Prúdový odber (pokojový/max.)	6mA / 25mA
Dĺžka prepojovacieho kábla k ústredni	1m
(káble sa môžu predĺžiť, pozri časť Poznámky)	
Vstavaný dekóder	
prevod dát JA-8X/6X na Bluetooth	
Kompatibilita	ComLink verzia 6.0 a vyššia, OLink



Jablotron týmto vyhlasuje, že výrobok JA-80BT vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 2004/108/EC a NV č. 194/2005 Z.z., ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach [www.jablotron.sk](http://www.jablotron.sk).

**Poznámka:** Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia

zbrať, stáva sa elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzďavané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.