

Testovací sprej Solo3

Testovací sprej Solo3 je určen k testování funkce optických detektorů kouře Jablotron. **Je určen výhradně pro použití v testovací hlavici SD-TH** (dodává JABLOTRON ALARMS). Při použití spreje jiným způsobem (přímá aplikace na detektor) hrozí nevratné poškození detektoru znečištěním aerosolem. Pro testování bez testovací hlavice SD-TH použijte testovací sprej Smoke Sabre (dodává JABLOTRON ALARMS).

Bezpečnostní informace

Místo použití musí být dobře větráno. Zabraňte kontaktu testovacího plynu s pokožkou a chraňte oči brýlemi. Nikdy nemířte sprejem při aplikaci proti jiným osobám. Při nadýchání či zasažení těla a zdravotních komplikacích vyhledejte pomoc lékaře.

Skladování

Skladujte v chladných, dobře větraných prostorech, mimo dosah dětí, chraňte jej před působením vysokých teplot ($> 50^{\circ}\text{C}$). Testovací sprej ani po vypotřebování nevhazujte do ohně, nádobu nepropichujte.

Použití

1. Před prvním použitím důkladně prostudujte bezpečnostní informace.
2. Sejměte krytku trysky, sprej vložte do těla testovací hlavice SD-TH, tryskou do testovací komory (A) a pomocí šroubu (B) vymezte polohu spreje tak, aby došlo ke stisku trysky spreje při zatlačení na testovací komoru.
3. Na testovací hlavici SD-TH připevněte do objímky (C) násadu.
4. Testovací komoru nasadte přímo na testovaný detektor
5. Krátce (0,5 – 1s) zatlačte proti detektoru násadou (dojde ke stisku trysky spreje) a čekejte na reakci detektoru. Komora zůstává nasazena na detektoru po celou dobu.
6. Pokud nedojde k aktivaci detektoru do 20s, znovu krátce aktivujte sprej zatlačením násady.
7. Nedojde-li k aktivaci detektoru ani po vícenásobném opakování testu, detektor může být vadný – kontaktujte servisního technika, případně výrobce detektoru.
8. Po ukončení testování je vždy nutné sprej z testovací hlavice vyjmout a trysku spreje chránit krytkou proti nechtěnému stisknutí.

